

# Clavier®

Pochłaniacz pyłu kasetowy  
tylko do użytku profesjonalnego

**V8700**model: **ZSDQ-807**

## 01. Opis elementów

- 1 Ośłona ochronna
- 2 Filtr wielokrotnego użytku
- 3 Przycisk zasysania pyłu
- 4 Przycisk zmniejszania mocy zasysania pyłu
- 5 Przycisk zwiększania mocy zasysania pyłu
- 6 Wyświetlacz ekranu
- 7 Przycisk Włącz/Wyłącz
- 8 Otwór odprowadzający ciepło
- 9 Gniazdo zasilacza



## 02. Specyfikacje

- 1 Wejście znamionowe: AC 100-240V 50/60Hz
- 2 Wyjście znamionowe: DC 24V 1A
- 3 Moc maksymalna: 24W
- 4 Obroty maksymalne: 3800rpm

## 03. Funkcje:

- 1 Niezastąpione i niezbędne narzędzie przy tworzeniu stylizacji paznokci oraz w podologii.
- 2 Silny silnik o dużym zassaniu, zapewniający, że zostanie odessany cały pył oraz fragmenty paznokci, czy skóry.
- 3 Łatwa obsługa - wystarczy umieścić dłoń bądź stopy w pobliżu otworu wentylatora, a pył zostanie pochłonięty.
- 4 Delikatna i gładka powierzchnia zapewni klientce luksusowe doświadczenia podczas zabiegu.
- 5 Idealny zarówno do pochłaniania pyłu, jak i fragmentów paznokci, czy skóry - zarówno z dłoni jak i stóp.

## 04. Instrukcja obsługi:

- 1 Umieść filtr wewnątrz pochłaniacza.
- 2 Umieść urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.
- 3 Podłącz wtyczkę zasilającą do odpowiedniego źródła prądu.
- 4 Za pomocą przełącznika zasilania, uruchom urządzenie i ciesz się bezproblemową pracą, pamiętając o regularnym dbaniu o czystość filtra.

## 05. Środki bezpieczeństwa

- ① Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
- ② Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K.).
- ③ Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia
- ④ Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę
- ⑤ Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
- ⑥ Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
- ⑦ Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
- ⑧ Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- ⑨ W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
- ⑩ Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

## 06. Uwaga

- ① Filtr do pochłaniacza jest do wielorazowego użytku. Należy jednak pamiętać, iż w filtr może się zapychać, co powoduje słaby przepływ powietrza, w konsekwencji pochłaniacz przestaje pełnić swoją funkcję. W takich okolicznościach, również wentylatory podlegają ponadnormalnemu obciążeniu co może spowodować awarię urządzenia.
- ② Należy regularnie czyścić filtr, a zbyt zużyty wymienić na nowy.

- ③ Nie jest dozwolone używanie urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innego wilgotnego naczynia.
- ④ Podczas podłączania wtyczki nie dotykaj jej metalowych elementów.
- ⑤ Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu, kurzu i innych niepożądanych substancji. Akumulacja powyższych, może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia lub nawet uszkodzenia sprzętu.
- ⑥ Nie jest dozwolone owijanie przewodu zasilającego wokół urządzenia, może to spowodować wadliwe działanie przewodu.
- ⑦ Zawsze upewnij się, że urządzenie jest zasilane ze źródła o właściwym napięciu znamionowym. Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka. Zaniechanie może doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub poparzenia.
- ⑧ Nie można podłączać i odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- ⑨ Nie należy używać urządzenia w następujących warunkach: Kiedy przewód lub wtyczka nagrzewa się lub jest uszkodzona; Kiedy wtyczka jest luźna w gniazdku;
- ⑩ Nie można modyfikować, rozciągać, nadmiernie wyginać lub skręcać przewodu.
- ⑪ Nie można umieszczać niczego ciężkiego na przewodzie.
- ⑫ Nie wolno używać lub przechowywać urządzenia w łazience lub innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru lub uszkodzenia izolacji.
- ⑬ Nie pozwalać dzieciom używać urządzenia.
- ⑭ Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji takich jak: alkohole, rozpuszczalniki, benzyna, aerozole w spreju etc. Może to doprowadzić do eksplozji lub pożaru.
- ⑮ Nie wolno uderzać i rzucać urządzeniem. Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku, nie można kontynuować jego użytkowania.
- ⑯ Nie próbuj demontować ani naprawiać sprzętu. W celu naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego sprzęt został zakupiony albo autoryzowanym serwisem.
- ⑰ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia
- ⑱ Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- ⑲ Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem
- ⑳ Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

- Ⓜ Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## 07. Wskazówki:

Używać tylko zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego urządzenia. Nie używać napięć innych niż wskazane na urządzeniu. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- 1 Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
- 2 Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
- 3 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
- 4 Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego

Clavier®

Aspiratore Di Polveri a Cassetta

V8700

model: ZSDQ-807

## 01. Descrizione dei componenti:

- ① Coperchio di protezione
- ② Filtro riutilizzabile
- ③ Indicatore di aspirazione
- ④ Aspirazione verso il basso
- ⑤ Aspirazione in alto
- ⑥ Indicatore della schermata di aspirazione
- ⑦ ON/OFF
- ⑧ Foro di dissipazione del calore
- ⑨ Presa dell'adattatore di alimentazione

## 02. Dati tecnici

- ① Ingresso nominale: AC 100-240V 50/60Hz
- ② Uscita nominale: DC 24V 1A
- ③ Potenza massima: 24W
- ④ Numero di giri massimo: 3800rpm



## 03. Funzioni:

- ① Uno strumento indispensabile e necessario per nail styling e podologia.
- ② Potente motore ad alta prestazione per garantire l'aspirazione di polveri, frammenti di unghie e pelle.
- ③ Facile da usare: basta avvicinare le mani o i piedi all'apertura della ventola e la polvere verrà assorbita.
- ④ La superficie delicata e liscia del dispositivo fornirà al cliente un'esperienza gradevole durante il trattamento.
- ⑤ Ideale sia per polveri che per frammenti di unghie o pelle - sia delle mani che dei piedi.

## 04. Istruzioni d'uso:

- ① Posizionare il filtro all'interno dell'assorbitore.
- ② Collocare l'unità su una superficie piana e stabile.
- ③ Collegare la spina di alimentazione a una fonte di alimentazione adeguata.
- ④ Con l'interruttore di alimentazione, avviare l'unità e godere di un funzionamento senza problemi, ricordando di mantenere il filtro pulito regolarmente.

## 05. Misure di sicurezza

- ① Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita effetti indesiderati durante il trattamento.
- ② L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K.).
- ③ Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'unità.
- ④ Estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K. nei seguenti casi: a) nell'apparecchio è penetrato del liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o fa uno strano rumore, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato, e) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, f) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, g) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, h) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, ovvero l'apparecchio è stato danneggiato o l'involucro è stato danneggiato.
- ⑤ Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
- ⑥ Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
- ⑦ Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
- ⑧ Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
- ⑨ Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
- ⑩ L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

## 06. Attenzione

- ① Il filtro del canister è riutilizzabile. Tuttavia, è bene tenere presente che il filtro può intasarsi, causando un flusso d'aria insufficiente, con la conseguenza che la tanica non svolge più la sua funzione. In tali circostanze, anche le ventole sono sottoposte a uno sforzo eccessivo, che può causare il malfunzionamento dell'apparecchio.
- ② Il filtro deve essere pulito regolarmente e quello eccessivamente usurato deve essere sostituito con uno nuovo.

- ③ Non è consentito utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavabi o altri recipienti umidi.
- ④ Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- ⑤ L'apparecchio deve essere pulito periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di queste sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
- ⑥ Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento del cavo stesso.
- ⑦ Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
- ⑧ Non collegare o scollegare il dispositivo dalla presa con le mani bagnate o umide.
- ⑨ Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni: Quando il cavo o la spina sono caldi o danneggiati; Quando la spina è allentata nella presa;
- ⑩ Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
- ⑪ Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- ⑫ Non utilizzare o conservare l'unità in bagno o in altri locali ad alta umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.
- ⑬ Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo.
- ⑭ Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze infiammabili come: alcool, solventi, benzina, spray ecc. Ciò potrebbe provocare un'esplosione o un incendio.
- ⑮ Il dispositivo non deve essere colpito o lanciato. Se il dispositivo viene danneggiato a causa di un urto o di una caduta, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- ⑯ Non tentare di smontare o riparare l'apparecchiatura. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o a un centro di assistenza autorizzato.
- ⑰ In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato, per evitare qualsiasi pericolo.
- ⑱ Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e senza esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
- ⑲ L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- ⑳ Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.

- Ⓜ️ Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

## 07. Indicazioni:

Utilizzare esclusivamente gli adattatori di rete previsti per questo dispositivo. Non utilizzare tensioni diverse da quelle indicate sull'apparecchio. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e senza esperienza o conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchiatura in modo da comprendere i rischi associati. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. I bambini senza supervisione non devono eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchiatura.

# Clavier®

Cassette Dust Absorber

**V8700**model: **ZSDQ-807**

## 01. Description of elements:

- ① Protective Cover
- ② Reusable Filter
- ③ Suction Indicator
- ④ Suction Down
- ⑤ Suction Up
- ⑥ Suction Up Screen Indicator
- ⑦ ON/OFF
- ⑧ Heat Dissipation Hole
- ⑨ Power Adapter Socket

## 02. Specifications

- ① Rated input: AC 100-240V 50/60Hz
- ② Rated output: DC 24V 1A
- ③ Maximum power: 24W
- ④ Maximum rotation: 3800rpm



## 03. Functions:

- ① An indispensable and indispensable tool in creating nail styling and in podiatry.
- ② Strong motor with high suction, ensuring that all dust and fragments of nails and skin are extracted.
- ③ Easy to use - just place your hands or feet near the fan opening and the dust will be absorbed.
- ④ The delicate and smooth surface will provide the client with a luxurious experience during the treatment.
- ⑤ Perfect for absorbing dust, nail fragments and skin - both from hands and feet.

## 04. User manual:

- ① Place the filter inside the absorber.
- ② Place the unit on a level and stable surface.
- ③ Connect the power plug to a suitable power source.
- ④ Using the power switch, start the unit and enjoy trouble-free operation, remembering to keep the filter clean on a regular basis.

## 05. Safety measures

- ① The device is professional equipment for use in cosmetic surgeries. Operation of the device only by qualified cosmetic personnel avoids undesirable effects during treatment.
- ② The appliance must not be disassembled or attempted to be used for purposes other than those indicated in these operating instructions. Any servicing and repairs must be carried out by an authorised service technician only (company TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K.).
- ③ Do not install or operate the unit near liquids, wet areas or with wet hands - so that no liquids get into the unit
- ④ Immediately pull the plug out of the socket outlet and contact the authorised service company TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K. in the following cases: a) liquid has entered the device, b) the device emits a strange odour, smoke or makes a strange noise, c) the power supply cord has been damaged, d) the device has been knocked over or its casing has been damaged, e) the power supply cord has been damaged, f) the power supply cord has been damaged, g) the power supply cord has been damaged, h) the power supply cord has been damaged, i.e. the device has been damaged or the casing has been damaged.
- ⑤ Do not place any objects on the cables. Do not install the unit where someone can step on the power cable.
- ⑥ For safety purposes, unplug the power cord from the socket every time you finish working with the unit.
- ⑦ Do not insert anything into the opening of the appliance. If a foreign object enters the opening, remove the cable from the socket and contact the distributor or the manufacturer.
- ⑧ Do not place the unit on an unstable trolley, shelf or vehicle. The unit may be damaged if it falls.
- ⑨ In order to guarantee the fixed lifetime of the device, it is recommended that an interval of one minute be maintained before pressing the power button again (between switching on and off and vice versa).
- ⑩ The power supply must comply with the specifications on the rating plate. Otherwise, there is a risk of the appliance malfunctioning, being damaged or even burnt out.

## 06. Attention

- ① The filter for the canister filter is reusable. However, it should be borne in mind that the filter can become clogged, resulting in poor air flow, with the consequence that the canister no longer performs its function. In such circumstances, the fans are also subjected to excessive strain, which may cause the appliance to fail.
- ② The filter should be cleaned regularly and excessively worn filter should be replaced with a new one.

- ③ It is not permitted to use the appliance near a bathtub, washbasin or other wet vessel.
- ④ When connecting the plug, do not touch its metal parts.
- ⑤ The appliance should be cleaned periodically to prevent the accumulation of dirt, dust and other undesirable substances. Accumulation of the above can lead to malfunction of the device or even damage to the equipment.
- ⑥ It is not permitted to wrap the power cable around the appliance, this may cause the cable to malfunction.
- ⑦ Always ensure that the appliance is powered from a source with the correct voltage rating. Ensure that the plug is inserted correctly into the socket. Failure to do so could result in fire, electric shock or burns.
- ⑧ Do not connect or disconnect the device from the socket with wet or damp hands.
- ⑨ Do not use the appliance under the following conditions: When the cord or plug becomes hot or damaged; When the plug is loose in the socket;
- ⑩ The cable must not be modified, stretched, excessively bent or twisted.
- ⑪ Nothing heavy may be placed on the cable.
- ⑫ Do not use or store the unit in the bathroom or other rooms with high humidity. This could lead to electrical shock, fire or damage to the insulation.
- ⑬ Do not allow children to use the device.
- ⑭ Do not use the device in the vicinity of flammable substances such as: alcohols, solvents, petrol, spray aerosols etc. This could lead to an explosion or fire.
- ⑮ The device must not be hit or thrown. If the device is damaged as a result of a bump or fall, you cannot continue to use it.
- ⑯ Do not attempt to disassemble or repair the equipment. For repairs, contact the distributor from whom the equipment was purchased or an authorised service centre.
- ⑰ In the event of damage to the power supply cable or other malfunctions, contact an authorised service centre - this will avoid any danger
- ⑱ This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical and mental capabilities and lack of experience and knowledge of the equipment if supervision or instruction is provided on how to use the equipment safely so that the associated risks are understood.
- ⑲ The appliance is not intended to be played with by children. Do not allow children to play with the appliance
- ⑳ Do not leave the appliance unattended when children or persons without sufficient knowledge of the use of the appliance are in the vicinity.

- Ⓜ This electrical appliance is not a toy. Incorrect use or contact with the electrical appliance may pose a health risk or lead to death, therefore the appliance should be used and stored out of the reach of children.

## 07. Directions:

Use only the mains adapters intended for this device. Do not use voltages other than those indicated on the equipment. This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical and mental capabilities and without experience or knowledge of the equipment if supervision or instruction is provided regarding the safe use of the equipment so that the associated risks are understood. Children should not play with the equipment. Unsupervised children should not perform cleaning or maintenance on the equipment.

Clavier®

Kassetten-Staubabsorbera

V8700

model: ZSDQ-807

## 01. Beschreibung der Elemente:

- ① Schutzhülle
- ② Wiederverwendbarer Filter
- ③ Ansaugindikator
- ④ Absaugung
- ⑤ Aufsaugen
- ⑥ Anzeige des Ansaugbildschirms
- ⑦ ON/OFF

- ⑧ Wärmeableitungsbohrung
- ⑨ Netzadapter-Buchse



## 02. Spezifikationen

- ① Nenneingang: AC 100-240V 50/60Hz
- ② Nennleistung: DC 24V 1A
- ③ Maximale Leistung: 24W
- ④ Maximale Drehung: 3800rpm

## 03. Funktionen:

- ① Ein unentbehrliches und unverzichtbares Werkzeug bei der Erstellung von Nagelstyling und in der Podologie.
- ② Starker Motor mit hoher Saugleistung, der dafür sorgt, dass alle Staub-, Nagel- und Hautfragmente abgesaugt werden.
- ③ Einfach zu benutzen - legen Sie einfach Ihre Hände oder Füße in die Nähe der Ventilatoröffnung und der Staub wird absorbiert.
- ④ Die zarte und glatte Oberfläche bietet dem Kunden ein luxuriöses Erlebnis während der Behandlung.
- ⑤ Perfect for absorbing dust, nail fragments and skin - both from hands and feet.

## 04. Benutzerhandbuch:

- ① Setzen Sie den Filter in den Absorber ein.
- ② Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.
- ③ Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Stromquelle an.
- ④ Starten Sie das Gerät mit dem Netzschalter und genießen Sie einen störungsfreien Betrieb. Denken Sie daran, den Filter regelmäßig zu reinigen.

## 05. Sicherheitsmaßnahmen

- ① Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
- ② Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Jegliche Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K.) durchgeführt werden.
- ③ Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen
- ④ Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an das autorisierte Serviceunternehmen TRENDY WIOLETTA MODZELEWSKA SP.K. in folgenden Fällen: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder macht ein merkwürdiges Geräusch, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt, e) das Netzkabel wurde beschädigt, f) das Netzkabel wurde beschädigt, g) das Netzkabel wurde beschädigt, h) das Netzkabel wurde beschädigt, d.h. das Gerät wurde beschädigt oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- ⑤ Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
- ⑥ Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
- ⑦ Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
- ⑧ Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
- ⑨ Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
- ⑩ Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

## 06. Achtung

- ① Der Filter des Kanisterfilters ist wiederverwendbar. Es ist jedoch zu beachten, dass der Filter verstopfen kann, was zu einem schlechten Luftstrom führt, so dass der Kanister seine Funktion nicht mehr erfüllt. In diesem Fall werden auch die Ventilatoren übermäßig belastet, was zu einem Ausfall des Geräts führen kann.

- ② Der Filter sollte regelmäßig gereinigt werden, und ein zu stark abgenutzter Filter sollte durch einen neuen ersetzt werden.
- ③ Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder eines anderen nassen Gefäßes verwendet werden.
- ④ Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
- ⑤ Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu verhindern. Die Ansammlung der oben genannten Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu Schäden am Gerät führen.
- ⑥ Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
- ⑦ Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der richtigen Spannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
- ⑧ Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an die Steckdose an oder ziehen Sie es ab.
- ⑨ Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen: Wenn das Kabel oder der Stecker heiß oder beschädigt ist; wenn der Stecker locker in der Steckdose sitzt;
- ⑩ Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
- ⑪ Auf das Kabel darf nichts Schweres gelegt werden.
- ⑫ Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung der Isolierung führen.
- ⑬ Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.
- ⑭ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Alkoholen, Lösungsmitteln, Benzin, Sprühdosen usw. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- ⑮ Das Gerät darf nicht gestoßen oder geworfen werden. Wenn das Gerät durch einen Stoß oder Sturz beschädigt wird, können Sie es nicht weiter verwenden.
- ⑯ Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.
- ⑰ Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle - so vermeiden Sie jede Gefahr
- ⑱ Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher und geistiger Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Unterweisung in der sicheren Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.

- ⑲ Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- ⑳ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
- ㉑ Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

## 07. Wegbeschreibung:

Verwenden Sie nur die für dieses Gerät vorgesehenen Netzadapter. Verwenden Sie keine anderen als die auf dem Gerät angegebenen Spannungen. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Unbeaufsichtigte Kinder sollten keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an den Geräten durchführen.